Produktsicherheitsdatenblatt

gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

LED-Metalltanne,silber/Perlen

Produktübersicht

Artikelnummer: 22506732
Beschreibung: LED-Metalltanne,silber/Perlen 600LED,outdoor, Timer,Adapter,54x13x79cm
Material: Metall, LED
Maße: 54x13x79cm
Gewicht: 0.9
Vertrieb: Christian Gehlmann Kunstgewerbe Gehlmann GmbH & Co.KG, Raiffeisenstrasse 11, 48734 Reken

Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!
Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Identifizierte Gefahren

• Allgemeine Sicherheitsmitteilung: Es wurden keine produktspezifischen Gefahren identifiziert, aber allgemeine Sicherheitsmaßnahmen sollten befolgt werden. Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht mit dem Verpackungsmaterial verletzen. Bruch kann Erstickungsgefahren und scharfe Kanten mit sich bringen.

Sicherheitsrichtlinien

• Stellen Sie sicher, dass der Adapter korrekt in eine geeignete Steckdose eingesteckt ist.
• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verkabelung oder die LED-Leuchten beschädigt sind.
• Positionieren Sie das Produkt fern von brennbaren Materialien wie Vorhängen oder Papier.
• Ziehen Sie das Produkt immer vor dem Reinigen oder Bewegen aus der Steckdose.
• Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren; suchen Sie bei Bedarf professionelle Hilfe.

Handhabung und Lagerung

• Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit, um Korrosion der Metallteile zu verhindern.
• Halten Sie das Produkt während der Lagerung von brennbaren Materialien fern.
• Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt, um ein Biegen oder Beschädigen des Drahtgestells zu vermeiden.
• Lagern Sie das Produkt in seiner Originalverpackung, wenn es nicht in Gebrauch ist, um es vor Staub und Beschädigung zu schützen.

Entsorgung

• Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Richtlinien zur elektronischen Abfallentsorgung.

• Trennen Sie Metall- und elektronische Komponenten zur Wiederverwertung, wenn möglich.
• Entfernen und entsorgen Sie den Adapter gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische Abfälle.
• Entsorgen Sie das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.