

Produktdatenblatt Stand 11-2024



1. Produktinformation

Produktname: Traumkissen Glücksbringer33x17cm

Artikelnummer: 14175Kategorie: KissenGewicht: 0.15kg

Zolltarifnummer: 94049090Verkaufsstart: 01.2019

2. Herstellerinformation

• Herstellername: räder GmbH

 Anschrift des Herstellers: Kornharpener Straße 126, 44791 Bochum, www.raeder.de

• Kontakt (E-Mail, Telefon): info@raeder.de / 0234 95987-0

Registrierte Marke: räder

3. Konformität und Standards

• Angewandte Normen und Verordnungen:

(EU) 2023/988 Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) Ökodesign-VO EU 2024/1781 ESPR

(EU) Nr. 1007/2011, Textilkennzeichnungsverordnung

4. Risikobewertung

Risikobewertung: gering

- Getroffene Maßnahmen zur Risikominderung:
 - O Qualitätskontrollen während und nach der Produktion
 - O Wareneingangskontrollen der Materialien und Bestandteile
 - O Sicherheitsprüfungen auf scharfe Kanten und Materialschwächen

5. Montageanleitung und Sicherheitsanweisung

Montageanleitung

Auspacken:

Die Kissen werden vakuumverpackt geliefert und verfügen über einen Reißverschluss für den Zugang zur Füllung. Entfernen Sie die Vakuumverpackung vorsichtig, damit die Kissen wieder ihre ursprüngliche Form annehmen. Öffnen Sie bei Bedarf den Reißverschluss, um die Füllung zu überprüfen. Der Kissenbezug besteht aus Baumwolle und enthält Stickereien oder Drucke, die empfindlich sind und besondere Pflege erfordern.

Verwendung:

Die Kissen eignen sich hervorragend als gemütliche und dekorative Ergänzung für Sofas, Betten oder zum Entspannen. Sie bieten sowohl Komfort als auch Unterstützung.



Reinigung und Pflegeempfehlungen



Waschen der Kissenhülle:

Wir empfehlen, die Kissenhülle im Wollwaschgang oder einem schonenden Waschprogramm bei maximal 30°C zu waschen. Verwenden Sie ein mildes Waschmittel, das für Baumwolle und Acrylic geeignet ist, um die Fasern zu schützen und die Farben zu bewahren.

- Waschen der Füllung (Innenkissen):
 Das Innenkissen mit Polyesterfüllung sollte nicht gewaschen werden. Bei Bedarf kann es vorsichtig von Hand gereinigt oder abgewischt werden.
- Bleichen:

Bleichen Sie die Kissenhülle nicht, um die Stickereien, Drucke und die Baumwollfasern zu schützen.

- Trocknen
 - Kissenhülle: Vermeiden Sie den Wäschetrockner. Stattdessen sollten Sie die Kissenhülle nach dem Waschen flach ausbreiten und an der Luft trocknen lassen, um die Form zu erhalten und ein Dehnen der Stickereien oder Drucke zu verhindern. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden, um das Ausbleichen der Farben zu verhindern.
- Bügeln:

Bügeln Sie die Kissenhülle nicht, da dies die Stickereien oder Drucke beschädigen könnte. Falls unbedingt notwendig, bügeln Sie die Hülle bei niedriger Temperatur und auf links, wobei die Stickereien oder Drucke nicht direkt mit dem Bügeleisen in Kontakt kommen sollten.

Professionelle Textilpflege:
 Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir eine professionelle Trockenreinigung, um die Stickereien oder Drucke zu schützen.

Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie hohe Temperaturen beim Waschen und Trocknen, um die Stickereien, Drucke sowie die Baumwollfasern der Hülle nicht zu beschädigen.
- Nach dem ersten Waschen kann es bei der Baumwollhülle zu einer leichten Schrumpfung kommen, was bei Baumwollstoffen normal ist und keinen Qualitätsnachteil darstellt.

Aufbewahrung

Lagerung:

Lagern Sie die Kissen an einem trockenen und gut belüfteten Ort, um Schimmel und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Vermeiden Sie, die Kissen über lange Zeiträume direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen, um das Ausbleichen der Farben und Drucke zu verhindern.

Schutz vor Schädlingen:

Um die Kissen vor Motten und anderen Schädlingen zu schützen, empfehlen wir die Lagerung in einem atmungsaktiven Stoffbeutel oder die Verwendung von Mottenabwehrmitteln.

6. Rückverfolgbarkeit

- Vertriebskette: Großhandel-Einzelhandel-Endkunde
- Aufbewahrung der Dokumente: Hinweis darauf, dass diese Dokumentation mindestens 10 Jahre nach Inverkehrbringen aufbewahrt wird.

7. Verpackungs- und Entsorgungsinformationen

- Verpackungsart: Hangtag
- Recycling- und Entsorgungshinweise:

Bitte entsorgen Sie den Artikel am Ende seines Lebenszyklus und seine Verpackung gemäß den lokalen Entsorgungsvorschriften. Trennen Sie die Materialien entsprechend ihrer Art, wie Papier und Pappe separat von Kunststoffen, und geben Sie diese in die jeweils vorgesehenen Sammelbehälter. So unterstützen Sie das Recycling und eine umweltgerechte Entsorgung.