Produktsicherheitsdatenblatt

gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

LED-Tanne,weiß/sil,12St.i.Disp

Produktübersicht

Artikelnummer: 22503140
Beschreibung: LED-Tanne,weiß/silber, 12St.im Display 4sortiert, Kunststoff,5x5x9,5cm
Material: Kunststoff, LED
Maße: 5x5x9,5cm
Gewicht: 0.26
Vertrieb: Christian Gehlmann Kunstgewerbe Gehlmann GmbH & Co.KG, Raiffeisenstrasse 11, 48734 Reken

Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!
Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Identifizierte Gefahren

• Allgemeine Sicherheitsmitteilung: Es wurden keine produktspezifischen Gefahren identifiziert, aber allgemeine Sicherheitsmaßnahmen sollten befolgt werden. Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht mit dem Verpackungsmaterial verletzen. Bruch kann Erstickungsgefahren und scharfe Kanten mit sich bringen.

Sicherheitsrichtlinien

• Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern, um potenzielle Erstickungsgefahren durch kleine Teile zu vermeiden.
• Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einer stabilen Oberfläche platziert ist, um ein Umfallen zu verhindern.
• Setzen Sie das Produkt nicht offenen Flammen oder hohen Wärmequellen aus, da die Kunststoffkomponenten brennbar sein können.
• Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen, wie z.B. gebrochene Teile oder freiliegende Drähte, und stellen Sie die Verwendung ein, wenn solche gefunden werden.

Handhabung und Lagerung

• Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, um Verfärbungen oder Schäden zu vermeiden.
• Bewahren Sie das Produkt in seiner Originalverpackung auf, wenn es nicht verwendet wird, um es vor Staub und möglichen Schäden zu schützen.
• Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um, um das Brechen der Kunststoffkomponenten zu vermeiden.

Entsorgung

• Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Richtlinien zur Elektronikschrott-Recycling.
• Entfernen Sie die Batterien vor der Entsorgung und recyceln Sie sie separat gemäß den lokalen Vorschriften.
• Trennen Sie Kunststoffkomponenten zum Recycling, wenn Ihr lokales Recyclingsystem dies zulässt.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.